

注意

## 请每隔 1~2 个月使用一次

※如水质较硬地区建议每隔 2 星期使用一次

- 进行清洗前必需关上水龙头、关上电源并拔掉电源插头
- 于整个清洗过程中，关上电源
- 每次清洗请使用一包清洁粉末



1. 关上水龙头，拔掉电源插头，打开洗净装置，倒入一包清洁粉末，然后关上



2. 打开机身左边的黑色盖，将滤芯胶圈往左移，取出净水滤芯，装上洗净装置，套回胶圈锁上



3. 将分水器选择把手转到蓝色(ION/净水)，开水喉放水并待软式导管和出水管同时出水(约 10 秒)



4. 把软式导管和出水管放进水杯内，当水到大半杯时，关上水龙头并放置 3~5 小时



5. 完成放置后，移开水杯开水喉放水约 10 分钟



6. 移除洗净装置，换上净水滤芯，再放水 3 分钟



7. 装回黑色盖，插回电源，清洗完毕

※ 完成清洗后的一段短时间内，水中可能会出现浮游物(钙质)，如有发现请舍弃。

※ 请用水清洁洗净装置，用布抹干后妥善保存(或放进雪柜)。

※ 黑色胶圈如有损坏，请立即更换；洗净装置建议每 3 年更换一次。

## ※ 前置滤芯使用说明

类型	用量	用途
树脂	取决于硬度	将水软化，用于水质较硬地区，硬水软化度为 75%左右
KDF/ US 紫色	6000 公升	活性炭滤芯，可除臭、氯及金属，调整味道，US 紫色只可跟 US 橙色共享
抗菌活性炭	6000 公升	释放银离子，破坏细菌细胞膜或细胞原生质活性酶的活性，达致抗菌效果
纤维滤芯	当它变成褐色时改换	可除锈及污垢，延长主机滤芯寿命
US 橙色	取决于酸度	中和酸性水质，主要用于井水，只可跟 US 紫色共享

